

# ASSISTENZA, ISPEZIONE E MANUTENZIONE DI PLE

## COME SI PUÒ GARANTIRE LA SICUREZZA DI FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE PLE?

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) sono considerate uno dei metodi più sicuri per eseguire lavori temporanei in quota. È estremamente importante che tutte le PLE siano mantenute in condizioni di sicurezza per tutta la loro vita operativa, per garantire un funzionamento sicuro ed efficiente nel tempo.

Sono tre gli elementi per garantire che vengano mantenute in condizioni operative sicure:

1. Ispezioni prima dell'utilizzo eseguite da un operatore competente.
2. Eseguire l'assistenza e la manutenzione programmata come specificato dal produttore originale delle PLE (OEM).
3. Ispezioni periodiche.

Tutti e tre gli elementi sono significativamente diversi, ma ugualmente importanti e interconnessi.

## QUAL È LA DIFFERENZA TRA ISPEZIONE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ISPEZIONE PERIODICA?

È importante capire la differenza tra ispezioni, assistenza, manutenzione e ispezioni periodiche.

- L'ispezione prima dell'uso viene effettuata da un operatore competente prima dell'utilizzo di una PLE.
- L'assistenza e la manutenzione sono interventi regolari e continui eseguiti da una persona competente. Possono includere il controllo di componenti idraulici ed elettrici, test e misurazioni.



- Le ispezioni periodiche vengono effettuate da tecnici/ingegneri di assistenza autorizzati per ispezionare elementi critici. La frequenza delle ispezioni può variare a seconda dei requisiti OEM e degli standard o regolamenti regionali.

La tabella a lato mostra un confronto tra ispezione prima dell'utilizzo, assistenza, manutenzione e ispezione periodica di un veicolo a motore e di una PLE per garantire che vengano mantenute in condizioni di sicurezza.

## COME CI SI ASSICURA CHE LA PROPRIA AUTO SIA SICURA DA GUIDARE?

### Controlli pre-utilizzo

Il conducente esegue controlli visivi e funzionali per identificare i guasti prima di partire.



### Ispezione e manutenzione regolare (assistenza)

Il personale qualificato dell'officina esegue ispezioni e manutenzioni regolari agli intervalli stabiliti dal costruttore per garantire che la vostra auto sia mantenuta in buone condizioni: in condizioni sicure, in stato di funzionamento efficiente e in buono stato di riparazione.



### Centro di revisione approvato dal governo

Una persona competente, imparziale - approvata dal governo - esegue test e controlli dettagliati dell'auto, in modo approfondito e dettagliato come ritenuto necessario per stabilire se l'auto esaminata è sicura per essere o continuare a essere guidata su strada.



## COME CI SI ASSICURA CHE LA PROPRIA PLE SIA SICURA DA UTILIZZARE?

### Ispezione prima dell'utilizzo!

L'operatore esegue controlli visivi e funzionali per identificare i guasti prima dell'uso.



### Ispezione e manutenzione in servizio

Personale di manutenzione qualificato nominato dal proprietario della PLE per eseguire ispezioni e manutenzioni regolari a intervalli specificati dall'OEM. Questo per garantire che la vostra PLE venga mantenuta in buone condizioni, in stato di funzionamento efficiente e in buono stato di riparazione.



### Esame approfondito/periodico

Imparziale - Una persona competente esegue prove e controlli della vostra PLE in modo approfondito e dettagliato, come ritenuto necessario, che le consentano di determinare se la PLE sia ancora sicura da utilizzare.



### Risorse

- ➔ IPAF Lista di ispezione pre-utilizzo ple
- ➔ IPAF Andy Access: Ispezione pre-utilizzo
- ➔ IPAF Toolbox Talk: Ispezione preliminare della ple briefing sicurezza
- ➔ Guida IPAF per gli organismi di ispezione secondari
- ➔ Gestione delle condizioni di sicurezza delle piattaforme di lavoro mobili elevabili IPAF

Scaricare la guida da  
[www.ipaf.org/guidance](http://www.ipaf.org/guidance)

